

## NOTICE D'INSTALLATION

### Sirène d'alarme intérieure auto alimentée



**SI-BOX**

Fabrication Française  
Conforme aux normes Européennes  
EN 50131-4 en grade II



Photo non contractuelle

La SI-BOX est admise aux marques NF et A2P « 2 boucliers » conformément à la norme **NF EN 50131-4** en grade 2 et au référentiel de certification NF324-H58 sous le numéro : 3120100001 -- Unité de fabrication : N° 122 P2

**CNPP Cert. (centre national de prévention et de protection):**

<http://www.cnpp.com>

**AFNOR Certification :**

<http://www.marque-nf.com>

**Numéro de certificat INCERT : B-712-0001**


Conformément à notre politique d'amélioration continue de nos produits, les informations contenues dans cette notice peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. ATLS ne pourra être tenue responsable des erreurs contenues dans ce document, ni des dommages fortuits ou consécutifs ayant trait à la fourniture, la qualité ou l'usage de ce dernier.

Les produits de la gamme ALTEC sont conçus et fabriqués en France par la société ATLS  
SI-BOX et ALTEC sont des marques déposées par ATLS

---

## **PRESENTATION**

La SI-BOX est une sirène intérieure de faible encombrement en ABS, auto protégée à l'ouverture, avec logement pour pile ou accumulateur 9V.



---

## **CONSIGNES DE SECURITE**

- Durant les essais, portez un casque de protection auditive ou tenez vous à une distance raisonnable de la SI-BOX.
- Evitez toute intervention sur la SI-BOX par temps orageux.
- N'utilisez que les piles ou accumulateurs indiqués dans le tableau des caractéristiques.

---

## **INSTALLATION**

La SI-BOX est exclusivement prévue pour un usage intérieur. Elle se fixe sur une paroi verticale et plane de surface supérieure à celle de son boîtier en laissant au moins 2 cm de chaque côté. Pour la fixation, utiliser quatre vis de diamètre 4 à 5 mm et de 25 à 30 mm de longueur (non fournies)

**L'autoprotection à l'ouverture** est assurée par l'interrupteur à lamelle actionné par une languette plastique au centre du capot

Il est impératif de procéder à des essais pour vérifier le bon fonctionnement de l'alarme sonore et de l'autoprotection après installation. Il est aussi recommandé de vérifier périodiquement le bon serrage des connexions ainsi que l'état de la pile ou de l'accumulateur interne et le remplacer si nécessaire.

## CABLAGE

UTILISATION DE LA SI-BOX AVEC UN ACCUMULATEUR					
	1	Connexion pour accumulateur 9V NI MH			
	2	Alimentation +12VDC avec limitation du courant de charge pour l'accumulateur			
	3	0V de l'alimentation			
	4	Signal de commande de la sirène			
	5	Circuit d'autoprotection			

UTILISATION DE LA SI-BOX AVEC UNE PILE ALCALINE					
	1	Connexion pour pile alcaline 9V			
	2	Alimentation +12VDC directe <b>ATTENTION : ne rien raccorder sur « +12V charge » au risque de détériorer la pile alcaline</b>			
	3	0V de l'alimentation			
	4	Signal de commande de la sirène			
	5	Circuit d'autoprotection			

UTILISATION DE LA SI-BOX SANS PILE NI ACCUMULATEUR ATTENTION : Mode de câblage non autorisé dans le cadre du NF & A2P					
	1	Supprimer le connecteur de la pile pour éviter tous risques de court circuit			
	2	Alimentation +12VDC directe			
	3	0V de l'alimentation			
	4	Signal de commande de la sirène			
	5	Circuit d'autoprotection			

## FUNCTIONNEMENT

La durée de sonnerie de la SI-BOX est temporisée à 10 minutes. Pour relancer la SI-BOX, le signal de blocage doit réapparaître sur la borne SIR pendant au moins une seconde. A la mise sous tension, la SI-BOX déclenche immédiatement si l'entrée SIR est en défaut et si l'interrupteur 3 est sur « OFF ».

**ATTENTION :** En cas de coupure de l'alimentation (+12V Charge / +12V Direct), la SI-BOX émet un BIP sonore toutes les 5s si l'interrupteur 4 est laissé en position « OFF ».

### Interrupteurs de configuration de la SI-BOX :

Position	Interrupteur 1	Interrupteur 2	Interrupteur 3	Interrupteur 4	Interrupteur 5
Fonction	Volume sonore consommation	Polarité de l'entrée SIR	Fonctionnement de l'entrée SIR	Coupeure d'alimentation	Non utilisé
ON	« MIN » 96dBa(+/-2dBa) 50mA	0 VDC	Alarme à l'apparition du signal «SIR» <sup>(1)</sup>	Signal sonore désactivé <sup>(2)</sup>	Non utilisé
OFF	« MAX » 103dBa(+/-2dBa) 250mA	12 VDC	Alarme à la disparition du signal «SIR»	Signal sonore activé	Non utilisé

(1) Le fonctionnement de SIR en apparition n'est pas autorisé dans le cadre du NF & A2P.

(2) La surveillance de l'alimentation déportée est imposée dans le cadre du NF & A2P.

